

Montagehandleiding Inbouwkader voor hordeuren Classic en Solide.

Inhoud:

- A. 2 Verticale profielen lang
 - B. 1 Horizontaal profiel kort
 - C. 4 Schroeven 3,5x32 bolkop
 - D. 6 Pluggen 8 mm
 - E. 6 Houtschroeven 4x35
 - F. 6 Kunststof afdekdopjes
 - G. 6 Kunststof ringen
 - H. 9 Schroeven 3,5x9,5 verzonken kop
 - I. 6 Schroeven 2,9x9,5 verzonken kop
1. Meet de dagmaten van de deur (tussen de bakstenen) waar tussen u het kader wenst te monteren.
 2. Zaag de 2 verticale profielen A op de gemeten hoogte. Zorg hier bij dat u het overtollige stuk niet afzaagt aan de zijde waar de gaten zijn voorgeboord.
 3. Zaag het horizontale profiel B op maat. Zaagmaat is de gemeten maat in de breedte min 8 cm.
 4. Schroef de 2 verticale profielen A (via de voorgeboorde gaten) aan het horizontale profiel B d.m.v. schroeven C (zie afbeeldingen 1 en 2).
 5. Plaats het kader voorlopig in de dagopening. Plaats het kader zo dat de dubbelwandige zijde van de profielen naar buiten toe staan (zie afbeelding 3). Het kader wordt geplaatst metende vanaf de buitengevel min de dikte van de hordeur (eventueel ter hoogte van een voeg). Hou wel rekening met de afstand tot de deurkruk van de buitendeur.
 6. Teken af waar u aan beide zijden 3 gaten wilt boren.
 7. Boor de gaten in het kader voor met een metaalboor van 5 mm.
 8. Boor de gaten in de muur voor met een betonboor van 8 mm.
 9. Stop de pluggen D in de gaten in de muur.
 10. Schroef het kader op de muur met de schroeven E. Zorg er voor dat de kunststof ringen G tussen het kader en de schroeven zitten vast geschroefd (zie afbeelding 3).
 11. Plaats de afdekdopjes F over de schroeven tot deze vastklikken op de kunststof ringen G.
 12. Het inbouwkader is klaar voor montage van een hordeur Classic of Solide.

De afmetingen van de hordeur Classic of hordeur Solide zijn nu afhankelijk van de montage op het inbouwkader, en niet volgens de beschrijving in de montagehandleiding van de desbetreffende hordeur.

Maak nu gebruik van schroeven H om de hordeur Solide op het kader te hangen.

Maak nu gebruik van schroeven I om de hordeur Classic op het kader te hangen.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Guide de montage Cadre d'encastrement pour portes moustiquaires Classic et Solide.

Contenu:

- A. 2 Profilés verticaux longs
 - B. 1 Profilé horizontal court
 - C. 4 Vis à têtes rondes 3,5x32
 - D. 6 Chevilles 8 mm
 - E. 6 Vis à bois 4x35
 - F. 6 Douilles de couverture en plastique
 - G. 6 Anneaux en plastique
 - H. 9 Vis à têtes sombrées 3,5x9,5
 - I. 6 Vis à têtes sombrées 2,9x9,5
1. Mesurez l'ouverture de la porte (entre les briques) pour laquelle vous désirez monter le cadre.
 2. Sciez les 2 profilés verticaux A à la hauteur mesurée. Faites attention de ne pas scier la pièce excédentaire du côté où les trous sont déjà forés.
 3. Sciez le profilé horizontal B sur mesure. La mesure est la largeur mesurée moins 8 cm.
 4. Joignez les 2 profilés verticaux A (par les trous forés) avec le profilé horizontal B en utilisant les vis C (voir images 1 et 2).
 5. Placez provisoirement le cadre dans l'ouverture. Placez le cadre de cette façon que le côté à double paroi des profils est vers l'extérieur (voir image 3). Le cadre est placé mesurant de la façade moins l'épaisseur de la porte moustiquaire (éventuellement à l'hauteur d'un joint). Tenez compte de la distance jusqu'à la poignée de la porte extérieure.
 6. Marquez où vous voulez forer 3 trous de chaque côté.
 7. Forez d'abord des trous dans le cadre avec une mèche à métal de 5 mm.
 8. Forez d'abord des trous dans le mur avec une mèche à béton de 8 mm.
 9. Placez les chevilles D dans les trous forés dans le mur.
 10. Montez le cadre sur le mur avec les vis E. Tenez compte que les anneaux en plastique G sont vissés entre le cadre et les vis (voir image 3).
 11. Placez les douilles de couverture en plastique F au-dessus les vis jusqu'à celles-ci se serrent sur les anneaux en plastique G.
 12. Le cadre d'encastrement est prêt pour le montage d'une porte moustiquaire Classic ou Solide.

Les mesures de la porte moustiquaire Classic ou Solide sont maintenant dépendantes du montage sur le cadre d'encastrement, et non selon la description dans le guide de montage de la porte moustiquaire en question.

Utilisez maintenant les vis H pour monter la porte moustiquaire Solide sur le cadre.

Utilisez maintenant les vis I pour monter la porte moustiquaire Classic sur le cadre.



Image 1



Image 2



Image 3